Parametry

Modele Jednofazowe (200～240V)

Seria	Model	Wyjście			Magazyn Energii		PV	Tryb Pracy	
		Moc	Wyście Fazowe	Możliwość Łączenia	Napięcie Baterii	Maks. ładowanie	Maks. napięcie obwodu otwartego	Hybrid	Off-grid
HESP	HESP4840S100-H	4kW	Jednofazowy	√1~6 jednostek	48V	100A	500V + 500V	√	
	HESP4846S100-H	4,6 kW							
	HESP4850S100-H	5 kW							
	HESP4855S100-H	5,5 kW							
	HESP4860S100-H	6 kW							
HYP	HYP4850S100-H	5kW	Jednofazowy	√1~6 jednostek	48V	100A	500 V		√
	HYP4860S100-H	6,2 kW					550V + 550V		
HFP	HFP4850S80-H	5kW	Jednofazowy	√1~6 jednostek	48V	80A	500V		√
ASP	ASP4880S180-H	8kW	Jednofazowy	√1~6 jednostek	48V	180A	500V + 500V		√
	ASP48100S200-H	10kW				200A			

Modele Trójfazowe (380～415V)

Seria	Model	Wyjście			Magazyn Energii		PV	Tryb Pracy	
		Moc	Wyście Fazowe	Możliwość Łączenia	Napięcie Baterii	Maks. ładowanie	Maks. napięcie obwodu otwartego	Hybrid	Off-grid
HESP	HESP4880SH3	8kW	Trójfazowy	√1~6 jednostek	48V	180A	800V + 800V	√	
	HESP48100SH3	10kW				220A			
	HESP48120SH3	12kW				260A			
ASP	ASP4880SH3	8kW	Trójfazowy	√1~6 jednostek	48V	180A	800V + 800V		√
	ASP48100SH3	10kW				220A			
	ASP48120SH3	12kW				260A			

Parametry

Modele napięcia UE (Jednofazowy：200～240 Vac)

Seria	Model	Wyjście			Magazyn Energii		Panel słoneczny	Tryb wyjściowy		
		Moc	Wyście Fazowe	Możliwość Łączenia	Napięcie Baterii	Maks. ładowanie	Maks. napięcie obwodu otwartego	Samodzielne użytkowanie	Bez Mag.Energii	On-grid
HESP	HESP4880S200-H	8,8 kW	Jednofazowy/ Trójfazowy (równoległy)	√1～6 jednostek	48V	200A	500V+500V	√	√	√
	HESP48100S200-H	10kW								
	HESP48120S200-H	12kW								
	HESP4840S100-H	4kW				100A				
	HESP4846S100-H	4,6 kW								
	HESP4850S100-H	5,5 kW								
	HESP4855S100-H									
	HESP4860S100-H	6kW								
HYP	HYP4850S100-H	5kW	Jednofazowy/ Trójfazowy (równoległy)	√1～6 jednostek	48V	100A	500 V	√	√	
	HYP4860S100-H	6,2 kW					550 V + 550 V			
ASP	ASP4880S180-H	8kW	Jednofazowy/ Trójfazowy (równoległy)	√1～6 jednostek	48V	180A	500V+500V	√	√	
	ASP48100S200-H	10kW				200A				
HFP	HFP4850S80-H	5kW	Jednofazowy/ Trójfazowy (równoległy)	√1～6 jednostek	48V	80A	500 V	√		
	HFP4850S80-145	5kW				140A	145 V			
HTP	HTP4850S80-H	5kW	Jednofazowy/ Trójfazowy (równoległy)	√1～6 jednostek	48V	80A	500 V	√		
ASF	ASF4880S180-H	8kW	Jednofazowy	/	48V	180A	500V+500V	√	√	
	ASF48100S200-H	10kW				200A				
HF	HF1210S60-108	1kW	Jednofazowy		12V	60A	108 V	√		
	HF1215S60-108	1,5 kW								
	HF4850S80-H	5kW			48V	80A	500 V	√		
	HF2430S80-H	3,3 kW			24V	80A	500 V			
	HF4830S60-145	3kW			48V	120A	145 V			
	HF2430S60-100	3kW			24V	140A	108 V			

Reguła Nazewnictwa

Nazwa serii

Ten symbol oznacza nazwę serii produktów

Litera „P” na końcu serii poduktu oznacza możliwość równoległego połączenia

Napięcie wyjściowe

Ten znak oznacza napięcie wyjściowe falownika, „S” oznacza standardowe napięcie UE (200~240Vac).

Fazy w falowniku

Ta liczba oznacza ilość faz. np. „3" oznacza falownik Trójfazowy, brak liczny oznacza falownik Jednofazowy.



Napięcie Magazynu Energii

Ten symbol oznacza znamionowe napięcie baterii „48” dla 48V lub „24” dla 24 V.

Napięcie w obwodzie otwartym

Ten znak oznacza maksymalne napięcie obwodu otwartego paneli słonecznych podłączonych do falownika. Pamiętaj, aby nie przekraczać tego limitu. „H” oznacza 500 V, „145” oznacza 145 V.

Moc - Wyście Energii

Ten znak oznacza moc, jaką może wytworzyć falownik. „100” oznacza 10 kW, „60” oznacza 6 kW, „30” oznacza 3 kW.

Prąd ładowania energii słonecznego

Ten symbol oznacza maksymalny prąd ładowania za pomocą energii słonecznej, „200” oznacza 200A, „100” oznacza 100A.